

Seite 1 von 1 : Artikel 1 - 16 von 16

<a href="#">ArtikelNr.</a> [1]	<a href="#">Artikel-Bezeichnung</a> [2]	Preis incl.
<a href="#">C 909 L</a> [3]	<a href="#">Dreiecksbodenblech Einstieg unten links</a> [3]	29,00 €
<a href="#">C 909 R</a> [4]	<a href="#">Dreiecksbodenblech Einstieg unten rechts</a> [4]	29,00 €
<a href="#">D 909 L</a> [5]	<a href="#">Dreiecksbodenblech Einstieg unten links</a> [5]	29,00 €
<a href="#">D 909 R</a> [6]	<a href="#">Dreiecksbodenblech Einstieg unten rechts</a> [6]	29,00 €
<a href="#">D 952</a> [7]	<a href="#">Käfigmutter M6</a> [7]	0,70 €
<a href="#">D 953</a> [8]	<a href="#">Käfigmutter M8</a> [8]	0,70 €
<a href="#">F 932 L</a> [9]	<a href="#">Reparaturblech-Unterteil vorderer Kotflügel hinten - links</a> [9]	55,00 €
<a href="#">F 932 R</a> [10]	<a href="#">Reparaturblech-Unterteil vorderer Kotflügel hinten rechts</a> [10]	55,00 €
<a href="#">F 935 L</a> [11]	<a href="#">Reparaturblech-Unterteil hinterer Kotflügel vorne links</a> [11]	55,00 €
<a href="#">F 935 R</a> [12]	<a href="#">Reparaturblech-Unterteil hinterer Kotflügel vorne rechts</a> [12]	55,00 €
<a href="#">R 9950</a> [13]	<a href="#">Blechtafel 1000 x 1250 x 0,8 mm</a> [13]	54,00 €
<a href="#">R 9951</a> [14]	<a href="#">Blechtafel 700 x 1250 x 0,8 mm</a> [14]	37,00 €
<a href="#">R 9952</a> [15]	<a href="#">Blechtafel 500 x 1250 x 0,8 mm</a> [15]	31,00 €
<a href="#">R 9953</a> [16]	<a href="#">Blechtafel 300 x 1250 x 0,8 mm</a> [16]	23,00 €
<a href="#">R 9954</a> [17]	<a href="#">Blechtafel 800 x 800 x 0,8 mm</a> [17]	34,00 €
<a href="#">R 9955</a> [18]	<a href="#">Blechtafel 450 x 800 x 0,8 mm</a> [18]	22,00 €

[PDF Version](#) [19]Quell-URL (retrieved on 2026-04-29 02:40):<https://www.schuetzenhofer.de/de/catalog/152>**Links**

[\[1\] https://www.schuetzenhofer.de/de/catalog/152?order=model&sort=desc](https://www.schuetzenhofer.de/de/catalog/152?order=model&sort=desc) [2]  
<https://www.schuetzenhofer.de/de/catalog/152?order=title&sort=asc> [3]  
<https://www.schuetzenhofer.de/de/content/dreiecksbodenblech-einstieg-unten-links-0> [4]  
<https://www.schuetzenhofer.de/de/content/dreiecksbodenblech-einstieg-unten-rechts-0> [5]  
<https://www.schuetzenhofer.de/de/content/dreiecksbodenblech-einstieg-unten-links> [6]  
<https://www.schuetzenhofer.de/de/content/dreiecksbodenblech-einstieg-unten-rechts> [7]  
<https://www.schuetzenhofer.de/de/content/k%C3%A4figmutter-m6> [8]  
<https://www.schuetzenhofer.de/de/content/k%C3%A4figmutter-m8> [9]  
<https://www.schuetzenhofer.de/de/content/reparaturblech-unterteil-vorderer-kotfl%C3%BCgel-hinten-links> [10]  
<https://www.schuetzenhofer.de/de/content/reparaturblech-unterteil-vorderer-kotfl%C3%BCgel-hinten-rechts> [11]  
<https://www.schuetzenhofer.de/de/content/reparaturblech-unterteil-hinterer-kotfl%C3%BCgel-vorne-links> [12]  
<https://www.schuetzenhofer.de/de/content/reparaturblech-unterteil-hinterer-kotfl%C3%BCgel-vorne-rechts> [13]  
<https://www.schuetzenhofer.de/de/content/blechtafel-1000-x-1250-x-08-mm-0> [14]  
<https://www.schuetzenhofer.de/de/content/blechtafel-700-x-1250-x-08-mm-0> [15]  
<https://www.schuetzenhofer.de/de/content/blechtafel-500-x-1250-x-08-mm-0> [16]  
<https://www.schuetzenhofer.de/de/content/blechtafel-300-x-1250-x-08-mm-0> [17]  
<https://www.schuetzenhofer.de/de/content/blechtafel-800-x-800-x-08-mm-0> [18]  
<https://www.schuetzenhofer.de/de/content/blechtafel-450-x-800-x-08-mm-0> [19]  
<https://www.schuetzenhofer.de/de/printpdf/catalog/152>